

Um eine optimale Funktion der **MM-Desinfektionsmatte™** zu garantieren, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Vor Erstgebrauch ist die Schutzfolie auf der Antirutsch-Rückbeschichtung zu entfernen.
- Um ein Höchstmaß an Bodenhaftung zu halten, sollte die **MM-Desinfektionsmatte™** generell auf trockenem und sauberem Grund platziert werden.
Lässt die Haftung der Rückbeschichtung nach, waschen Sie diese einfach mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel ab und lassen Sie sie gut trocknen, bevor die Matte wieder eingesetzt wird.
- Das eingesetzte Desinfektionsmittel sollte eine bakterizide und fungizide Wirkung haben. Für den Einsatz in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben empfehlen wir ein Listerienwirksames Desinfektionsmittel, wie z. B. **FINK Antisept G** oder **ViroSept®** von **FINK TEC GmbH**.
Für evtl. bodenspezifische farbliche o. a. Veränderungen durch angewendete Desinfektionsmittel übernimmt Jürging GmbH keine Haftung / Gewährleistung.
Im Einsatz sollte die Matte je nach Größe mit 2 bis 11 Litern einer 1 bis 3 %-igen Desinfektionslösung aufgefüllt sein. Durch Nutzung und Verdunstung ist eine regelmäßige Auffrischung erforderlich, sobald bei Betreten der Matte keine Flüssigkeit mehr sichtbar ist.
Minimale Ansammlung von Kondensflüssigkeit unterhalb der Matte ist möglich.

Befüllung

Artikel	Maß in ca. cm	Maß in m ²	Durchschnittliche Befüllung in Liter
MM2x3	60 x 90	0,54	2,00
MM3x4	90 x 120	1,08	4,00
MM3x5	90 x 150	1,37	5,00
MM3x6	90 x 180	1,64	6,00
MM3x8	90 x 240	2,16	8,00
MM3x10	90 x 300	2,75	11,00

Auffrischung

Art der Belastung	Frequentierung der Matte	Mattenauffrischung
geringe organische Belastung	wenig / stark	1 x täglich / 2 x täglich
mittlere organische Belastung	wenig / stark	2 x täglich / 3 x täglich
hohe organische Belastung	wenig / stark	3 x täglich / 4 x täglich

- **MM-Desinfektionsmatten™** sind wirtschaftlich im Gebrauch und effektiv in der Reinigung. In der Regel reicht es bereits, die stehende Matte reichhaltig mit Wasser und einem milden Reinigungs- oder Desinfektionsmittel durchzuspülen, z.B. mit einem Hochdruckreiniger bei geringem Druck und entsprechendem Abstand. Anschließend gründlich ausdrücken und gut trocknen lassen, je nach Mattengröße 24 bis 72 Stunden! In der Zwischenzeit sollte eine Austauschmatte ausgelegt werden! Bei 3-Schichtbetrieb empfehlen wir dringend den täglichen Wechsel der eingesetzten Matte. Außerdem ist eine regelmäßige Abklatsch-Probe vorzunehmen. Bei Verwendung von FINK Antisept G oder ViroSept® empfehlen wir außerdem den Einsatz von FINK Indikatorpapier zum Nachweis von groben Rückständen bzw. zur Bestimmung der Konzentration.
ACHTUNG: Regelmäßiges Befahren verringert die Lebensdauer der **MM-Desinfektionsmatte™**.